

RESUMO TEÓRICO

Objetivo


- Conhecimento teórico do instrumento de medida de potência industrial.
- Efetuar medida de potência com wattímetro digital.
- Estudar a correção do fator de potência.

O Wattímetro Analógico

Este equipamento foi idealizado para efetuar medidas de potência.

O procedimento é: efetuar a medida simultânea da corrente e tensão, aplicar uma determinada constante e apresentar o resultado final em forma de potência.

Classificado como um aparelho *eletrodinanométrico*, é construído por 2 bobinas, uma fixa e outra móvel, como esquematizado na figura ao lado.



O conjugado motor é proporcional ao produto das correntes das duas bobinas:

$$Cm = Km \cdot im \cdot if$$


onde im é a corrente da bobina móvel e if a da bobina fixa.

O conjugado resistente é obtido a partir de uma mola e é dado por :

$$Cr = Kr \cdot \theta$$

Para amortecimento do ponteiro, é muito comum utilizar-se o conjugado de amortecimento eletromagnético: uma plaqueta de alumínio presa ao eixo corre no entreferro de um circuito magnético com imã permanente, ocorre a indução de correntes na plaqueta durante o movimento e isto produz o conjugado de frenagem, que provoca o amortecimento.

O circuito equivalente da ligação é o seguinte:



Se Rm for muito grande comparado com a impedância da bobina móvel e se desprezarmos a tensão na bobina fixa, teremos:

$$C_m = K_m \cdot i_m \cdot i_f = K_m \cdot \frac{v(t) \cdot i(t)}{R_m} = K_m \cdot v(t) \cdot i(t)$$

Partindo do princípio que a corrente e tensão sejam de frequência suficientemente alta para que a bobina móvel não possa acompanhar em seu movimento a variação do conjugado motor, a deflexão observável será dada por:

$$K_r \cdot \theta = \overline{K} \cdot [v(t) \cdot i(t)]_{\text{model}}$$

Como . [v (t) . i (t)] médio é a potência média na carga, a indicação no aparelho será:

$$\theta = \frac{K}{K}.P = K.P$$

Resultando, então, um medidor de Potência Média, independente da forma de onda de v (t) e i (t). Isto é importante nas medidas de potência em instalações elétricas industriais, onde a tensão e a corrente podem ter formas de onda distorcidas.

Observação: Nesta experiência utilizaremos um wattímetro digital, que efetua a conversão das medidas de tensão e corrente para potência por processamento digital.

Fator de Potência

Em regime senoidal, sabemos que a forma da tensão e corrente é respectivamente:

$$v(t) = Vm \cdot \cos (\omega t)$$

 $i(t) = \text{Im } \cos (\omega t - \varphi)$

Portanto, o cálculo da potência será:

$$v(t).i(t) = \frac{Vm \cdot Im}{2} \left[\cos \varphi + \cos (2\omega t - \varphi)\right]$$

$$P = \frac{Vm \cdot Im}{2} \cdot \cos \varphi = Vef \cdot Ief \cdot \cos \varphi \qquad (potência ativa - W)$$

$$P_{ap} = Vef. Ief$$
 (VA)

Onde $\underline{\mathbf{Cos}}\ \mathbf{\varphi}$ é denominado $\underline{\mathbf{Fator}}\ \mathbf{de}\ \mathbf{Potência}^1$ (FP) e P_{ap} é denominada potência aparente. Também,

$$O = Vef.Ief.sen \varphi$$
 (VAr)

é denominada potência reativa.

Devemos notar que a componente variável tem o dobro da frequência de v(t) e i(t) e, portanto, a bobina móvel deveria oscilar com frequência dobro da tensão e corrente. Com f=60Hz, isto não ocorre.

BIBLIOGRAFIA

Creder, H., Instalações Elétricas, 5° ed. Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1979.

Orsini, L. Q., Circuitos Elétricos. Ed. Edgard Blücher, 1980.

Pagliaricci, M., Eletrotécnica Geral. Ed. Nacional, São Paulo, 1977.

LISTA DE MATERIAL

- Painel para instalação de lâmpada fluorescente
- Multímetro digital
- Amperimetro alicate (com wattimetro)
- 3 Capacitores de 10uF @ 250V CA

¹ Válido apenas para regime senoidal.






PARTE EXPERIMENTAL

TURMA	BANCADA	DATA	NOTA
		/ /	
NOME			NÚMERO


1. O circuito a ser utilizado nesta experiência, é o indicado abaixo, ao qual está acoplado um wattímetro (atenção à sua polaridade) e como carga um reator convencional (carga reativa) com uma lâmpada fluorescente de 40W.

Observação: caso fosse utilizado amperímetro de ferro móvel e wattímetro analógico, antes de alimentar o circuito seria necessário curto-circuitar o amperímetro e a bobina de corrente do wattímetro até o acendimento da lâmpada, para não danificar os instrumentos devido aos transitórios que ocorrem nesta situação.





2. Como o amperímetro (tipo alicate) utilizado não responde para baixas correntes, associou-se em série ao circuito uma bobina como mostra a ilustração abaixo:



Portanto, a corrente medida será a soma das correntes em cada espira, para o cálculo deverá ser considerada a relação:

$$I_{CIRC} = \frac{I_{MEDIDO}}{N_{BOBINAS}}$$
 NBOBINAS =

3. Monte o circuito observando que, o amperímetro alicate (digital) possui medida de potência, desde que estejam ligados simultaneamente corrente e tensão. Podemos, portanto, medir corrente e potência com o mesmo equipamento (desligar o circuito toda vez que for mudar de escala, para não danificar o aparelho). Meça os valores de corrente, tensão e potência.

I =	7	/ =	$\mathbf{P} =$



4.	Calcule o FP da carga (lâmpada associada ao reator), a partir das medidas de tensão, corrente e potência.
5.	Calcule um capacitor necessário para corrigir o FP a 0,9.
4.	Faça a ligação do capacitor entre os pontos A e B e repita as medições. Comente o ocorrido com a corrente e a potência.



5. Coloque capacitância o dobro da calculada e repita as medições.				
6. Repita para o triplo da capacitância.				
7. Compare medidas efetuadas e comente.				